**Film protecteur du réservoir**
**Instructions de montage**

**ATTENTION** Le fond à coller doit être exempt de poussière, de graisse ou d'autres contaminants qui pourraient nuire à la force adhésive du matériau. Les nouveaux revêtements doivent être séchés ou complètement durcis pendant au moins trois semaines. Des tests d'application doivent être effectués avec les peintures prévues pour déterminer la compatibilité. Le collage humide est recommandé.

**1** Mélangez de l'eau du robinet avec un peu de liquide vaisselle du commerce et vaporisez la zone du réservoir à coller.

**2** Répandre le liquide

**3** Retirez le film du papier support. Si possible, ne touchez pas la face adhésive pour éviter les traces de doigts. Il est préférable de soulever le film avec un couteau.

**4** Décollez environ la moitié du papier support et appuyez le film sur le réservoir. Tenez ensuite le côté détaché de la feuille et retirez complètement le papier support.

**5** Le film peut être déplacée tant que le liquide est toujours présent et positionné exactement. Ne touchez pas la face adhésive, sinon des traces de doigts pourraient rester sur l'adhésif.

**6** Lorsque le film a été correctement positionné, utilisez une carte de contrôle ou un objet similaire (par exemple, un grattoir à pâte) pour essuyer l'eau. Si nécessaire, lissez les bulles d'air avec vos doigts vers les bords. L'humidité restante se diffuse à travers le film, de sorte qu'elle disparaît complètement.

**Boxerbasis est une marque de**
**Warenwerk GmbH**
Völklinger Platz 3
42285 Wuppertal
+49 202 280 14 80
info@boxerbasis.de
**www.boxerbasis.de**