Beschermfolie voor tanks
Montage-instructies

ATTENTIE Het oppervlak van de tank moet vrij zijn van stof, vet of andere verontreinigingen die de kleefkracht van het materiaal kunnen aantasten. Nieuwe coatings moeten ten minste drie weken gedroogd of volledig uitgehard zijn. Er moeten toepassingstests worden uitgevoerd met de bedoelde verven om de compatibiliteit te bepalen. Natte verlijming wordt aanbevolen.

1 Meng leidingwater met een beetje in de handel verkrijgbaar afwasmiddel en besproei het te lijmen gedeelte van de tank.

2 Spreid de vloeistof uit.

3 Verwijder de folie van het steunpapier. Raak indien mogelijk de kleefzijde niet aan om vingerafdrukken te voorkomen. Het beste is om de folie met een mes op te tillen.

4 Trek ongeveer de helft van het steunpapier af en druk de folie op de tank. Houd vervolgens de losse kant van de folie vast en verwijder het rugpapier volledig.

5 De folie kan worden verplaatst zolang de vloeistof nog aanwezig is en precies op zijn plaats zit. Raak de kleefzijde niet aan, anders kunnen er vingerafdrukken op de kleefzijde achterblijven.

6 Wanneer de folie op de juiste plaats is aangebracht, gebruikt u een controlekaart of iets dergelijks (b.v. een deegschraper) om het water weg te vegen. Strijk zo nodig luchtbellen naar de randen toe met uw vingers glad. Het resterende vocht zal door de film diffunderen, zodat het volledig verdwijnt.

Boxerbasis is een handelsmerk van Warenwerk GmbH
Völklinger Platz 3
42285 Wuppertal
0202 280 14 80
info@boxerbasisde
www.boxerbasis.de