Schutzfolien für Tanks
Montagehinweise

BOXERBASIS

ACHTUNG Der zu beklebende Untergrund mussfrei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeinträchtigen können. Neulackierungen müssen mindestens drei Wochen getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Zur Feststellung der Verträglichkeit sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Lacken durchzuführen. Es wird eine Naßverklebung empfohlen.

1 Leitungswasser mit etwas handelsüblichem Spülmittel mischen und zu beklebende Stelle des Tanks einsprühen.

2 Flüssigkeit verteilen.

3 Folie vom Trägerpapier lösen. Dabei klebende Seite möglichst nicht berühren, um Fingerabdrücke zu vermeiden. Am besten Folie mit einem Messer anheben.

4 Trägerpapier etwa zur Hälfte abziehen und Folie am Tank andrücken. Dann abgelöstee Folienseite festgalten und Trägerpapier vollständig abziehen.

5 Die Folie kann, solange die Flüssigkeit noch vorhanden ist, verschoben werden und exakt positioniert werden. Nicht die klebende Seite berühren, da sonst möglicherweise Fingerabdrücke auf dem Kleber zurückbleiben.

6 Wenn die Folie korrekt positioniert wurde, mit einer Scheckkarte oder ähnlichem (z.B. Teigschaber) das Wasser ausstreichen. Erforderlichenfalls Luftblasen mit den Fingern zu den Rändern hin ausstreichen. Verbleibende Restfeuchtigkeit diffundiert durch die Folie hindurch, sodass sie vollständig verschwindet.

Boxerbasis ist eine Marke der Warenwerk GmbH
Völklinger Platz 3
42285 Wuppertal
0202 280 14 80
info@boxerbasis.de
www.boxerbasis.de